

SAVE PAPER UND SCHONE DIE UMWELT

Wir von Könighaus sind im Sinne des Umweltschutzes auf digitale Gebrauchsanweisungen umgestiegen. Der QR-Code führt Dich direkt und unkompliziert zu deiner digitalen Gebrauchsanweisung und Konformitätserklärung. Scanne den QR-Code mit deiner Handykamera ab und Du wirst direkt zu den Gebrauchsanweisungen weitergeleitet. Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen. Alternativ kannst Du auf unserer Website unter www.koenighaus-heizsysteme.de/anleitungen alle aktuellen Gebrauchsanweisungen einsehen. Falls Du eine physische Gebrauchsanweisung benötigst, senden wir Dir gerne eine zu.



KÖNIGHAUS
SMART-THERMOSTAT
KABELGEBUNDEN

KÖNIGSHAUS

THERMOSTATE



Wir wünschen Dir viel Freude mit deinem neuen Königshaus Smart-Thermostat kabelgebunden

Wichtige Hinweise

- Nicht abgedeckt betreiben
- Nicht hintereinander stecken
- Verwende dieses Produkt nur in trockenen und überdachten Bereichen
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht beschädigt wird und nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt

Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Versuche nie das Gerät zu öffnen, um Reparaturen oder Umbauten vorzunehmen. Vermeide Kontakt zu den Netzspannungen. Schließe das Produkt nicht kurz. Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte verwende es nur im Trockenen. Schütze es vor hoher Luftfeuchtigkeit, Wasser und Schnee. Halte das Gerät von hohen Temperaturen fern. Setze das Gerät keinen plötzlichen Temperaturwechseln oder starken Vibrationen aus, da dies die Elektronikteile beschädigen könnte. Prüfe vor der Verwendung das Gerät auf Beschädigungen. Das Gerät sollte nicht benutzt werden, wenn es einen Stoß abbekommen hat oder in sonstiger Form beschädigt wurde. Beachte bitte die nationalen Bestimmungen und Beschränkungen.

Nutze das Gerät nicht für andere Zwecke als die, die in der Anleitung beschrieben sind. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahre es außerhalb der Reichweite von Kindern oder geistig beeinträchtigten Personen auf. Jede Reparatur oder Veränderung am Gerät, die nicht vom ursprünglichen Lieferanten durchgeführt wird, führt zum Erlöschen der Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche. Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Die Gerätespezifikationen können sich ändern, ohne dass vorher gesondert darauf hingewiesen wurde.

Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Du bist als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leistest Du einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

KÖNIGSHAUS

THERMOSTATE















Funktionen

- Eingebauter Sensor zur Temperaturmessung
- Hält die Temperatur innerhalb des eingestellten Wertes mit einer Genauigkeit von 0,5°C
- Kindersicherung
- Wochenprogrammierungsmodus, kann selbst programmiert werden
- Urlaubsmodus
- Automatikbetrieb mit manueller Temperaturreuerung
- Smart Home Steuerung per App und WiFi

Produkt-Spezifikationen



















- Leistung: 230Vac 50/60
- Stromstärke: 16A/250V
- Temperaturbereich: 5 ~ 35°C
- Größe: 140x67x40 mm
- Fühler Sensor: NTC (10k) 1%
- Grenztemperaturbereich: 0 ~ 70°C
- Max. Regelgenauigkeit: ±0,5°C
- WiFi Kompatibilität: 2.4GHz und 4GHz Handy-Hotspot

Beschreibung der Symbole (Abb.1)

- | | |
|--|--|
|  Manueller-Modus (Zieltemperatur) |  Sommer-Modus |
|  Automatik-Modus |  Kühl-Modus ist aktiv, wenn die Zieltemperatur unter der Raumtemperatur liegt |
|  Temporärer manueller Modus |  Fehlermeldung |
|  Kindersicherung |  WiFi-Verbindung: blinkend EZ-Verteilungsmodus |
|  WiFi-Status: Verbindungsabbruch |  Cloud-Symbol: blinkend APP Verbindungsmodus |
|  Uhr |  Heiz-Modus ist aktiv, wenn die Zieltemperatur über der Raumtemperatur liegt |
|  Urlaubs-Modus, Feiertage und Temperatur können so eingestellt werden, dass sie im Countdown-Modus laufen |  Offene Fenstererkennung schaltet die Heizung während der Raumlüftung aus, wenn die Raumtemperatur fällt. |

Tastenfunktionen (Abb.1)

Hinweis! Die Einstellungen über APP auf dem Handy sind wesentlich einfacher.

-  ON/Off taste zum Ein- Ausschalten
-  Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen Automatik- und Manuellmodus
 - Schalte das Thermostat ein, drücke  3 - 5 Sekunden lang um in den einfachen Programmiermodus zu gelangen
 - Thermostat ausschalten,  3 - 5 Sekunden lang drücken, um in den erweiterten Programmiermodus zu gelangen
-  Bestätige mit dieser Taste
 - Nur kurz drücken, um die Zeit und Wochentag einzustellen
 - Halte diese Taste 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Urlaubs-Modus zu gelangen
Drücke  oder  ändere OFF auf ON und drücke , um den eingeschalteten Urlaubs-Modus zu bestätigen
 +  gedrückt halten, um mit WiFi zu verbinden
 -  Zum Sperren/Entsperren Abwärtstaste lange gedrückt halten
 -  Aufwärtstaste, halte diese Taste 3 Sekunden und drücke anschließend mehrmals , um zwischen „01“ Heiz-Modus und „00“ Kühl-Modus zu wechseln
- Im Automatik-Modus, drücke  oder , um in den temporären, manuellen Modus zu wechseln
- Werkseinstellung: Thermostat im eingesteckten Zustand anschalten. Drücke dabei  bis A0 erscheint danach drücke mehrmals  bis A8 erscheint und bestätige mit 

KÖNIGSHAUS

THERMOSTATE

Programmiermodus (einfach)

5+2 (Werkseinstellung), 6+1 und 7 stehen als Programme zur Auswahl. Wähle in den erweiterten Optionen das gewünschte Modell aus. Drücke im eingeschalteten Zustand 3-5 Sekunden **BET**, um in den Programmiermodus zu gelangen. Drücke Dann kurz **BE**, und wähle: Stunde, Minuten, Zeitraum und drücke **▲** bzw. **▼**, um die Daten anzupassen. Warte nach dem Einstellen ca. 10 Sekunden. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert und Du kannst das Menü verlassen.

Wecken	Unterwegs	Zuhause	Unterwegs	Zuhause	Schlafen
6:00 18 °C	8:00 15 °C	11:30 20 °C	13:30 15 °C	17:00 20 °C	22:00 18 °C

Die optimale Komforttemperatur liegt bei 18°C - 22°C.

Programmiermodus (erweitert)

Drücke im eingeschaltetem Zustand, **▲** 3 - 5 Sekunden lang, um zu den fortgeschrittenen Einstellungen zu gelangen. Nun erscheint eine Einstellungsauswahl von A1 bis A8. Drücke mehrmals **BET**, um die Option auszuwählen, und drücke anschließend **BE**, um in die Option zu bestätigen.

NO	Einstellmöglichkeiten	Daten Einstellungsfunktion	Werkseinstellung
A1	Messen Temperatur Kalibrierung	-9-+9°C	0.5°C Genauigkeit
A2	Anfangstemperatur Differenzeinstellung	0.5-2.5°C	1°C
A3	Grenzwert der Niedertemperatur für externen Sensor	1. 1-10°C 2. Übertrifft 10°C, Bildschirmanzeige [-] , Der Tieftemperaturschutz wurde aufgehoben.	5°C
A4	Einstellung der Temperatur Minimalgrenze	1-10°C	5°C
A5	Einstellung der Temperatur Maximalgrenze	20-70°C	35°C
A6	Programm Auswahl	0: (5+2)/1: (6+1) /2: (7Tage)	0: (5+2)
A7	Raum Lüftungsmodus	1: 5-60 minuten (Das Thermostat erzwingt die Schließzeit der Heizung) 2: [-] Beendet Lüftungsmodus	5
A8	Auf Werkseinstellung zurücksetzen	Display A o, press OK key till whole icon show	

