

KÖNIGHAUS

Handdoekhouder



Gebruiksaanwijzing

Aluminium handdoekhouder

Hartelijk dank dat u voor onze elektrische handdoekhouder hebt gekozen. Lees deze handleiding vóór de installatie en het gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Productnaam: Könighaus elektrische handdoekhouder

Ingangsspanning: 220 V, 50 Hz

Vermogen: 130 W of 180 W (afhankelijk van het gekozen model)

Opgegeven vermogen 130 W = werkelijk vermogen 130 W

Opgegeven vermogen 180 W = werkelijk vermogen 240 W

1. Belangrijke aanwijzingen

 **Waarschuwing:** Controleer vóór het boren met een elektronische leidingzoeker of er elektriciteitskabels, glasvezelkabels voor communicatie of waterleidingen in de muur aanwezig zijn. Houd bij het gebruik van een elektrische boormachine rekening met de volgende twee punten:

1. Draag een veiligheidsbril.
2. Schakel de boormachine na gebruik uit.

 **Waarschuwing:** Er bestaat gevaar voor een elektrische schok. Het netsnoer moet voorzien zijn van een aardingsdraad en mag uitsluitend worden aangesloten op stroomkringen die beveiligd zijn met een aardlekschakelaar (GFCI) of een lekstroomschakelaar (ELCB).

 **Waarschuwing:** Kinderen, ouderen en personen met beperkte mobiliteit mogen dit product uitsluitend onder toezicht gebruiken. Om letsel bij kleine kinderen te voorkomen, moet het product zo worden geïnstalleerd dat het laagste verwarmde gedeelte zich boven de vloer bevindt. Als de hoogte van het oppervlak meer dan 600 mm bedraagt, moet het stopcontact op een waterdichte en spatwaterdichte plaats worden aangebracht.

 **Waarschuwing:** Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van textiel.

Let op!

1. De handdoekhouder is uitsluitend geschikt voor het drogen van gewassen artikelen waaruit het overtollige water is verwijderd. Sterke verontreinigingen die zeepresten, reinigingsmiddelen of andere vloeistoffen bevatten, kunnen verkleuringen of vlekken veroorzaken die op brandplekken lijken. Deze verkleuringen worden echter uitsluitend veroorzaakt door achtergebleven resten en zijn geen beschadigingen door oververhitting. Bij normaal gebruik kan het frame geen temperatuur bereiken waarbij brandwonden ontstaan.

2. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet wordt gebruikt.

Inhoud van de verpakking



Inbussleutel
(2 mm)



Inbussleutel
(5 mm)



Pluggen
(6 x 30 mm)



Schroef-
afdekking



Schroef
(5 x 8 mm)



Schroef
(4 x 25 mm)



Cilindrische
draadeinden
(4 x 25 mm)

Bedieningselement

Voedingsspecificatie: AC230V/50Hz

Temperatuurbereik: 0–85°C

Instelbaar temperatuurbereik: 30–60°C

Tijdinstelling: 1–8 Stunden

Funcities: constante temperatuurregeling, timerfunctie



Displayweergave:

Uitgeschakelde toestand: Het digitale display is uitgeschakeld, zoals weergegeven in de afbeelding.



Opstarten: Instelbaar temperatuurbereik van 30 °C tot 70 °C, instelbare tijd van 1–8 uur of continu gebruik (ON).

Verwarmingsmodus: Het apparaat is ingeschakeld en verwarmt (de blauwe stip knippert in het rode veld).



Gebruiksaanwijzing

In- en uitschakelen: Druk kort op  om het apparaat in te schakelen en de bedrijfsmodus te activeren. Druk nogmaals kort op deze knop om het apparaat uit te schakelen.

Tijdstelling: Druk kort op . Het digitale display knippert. De tijd wordt in stappen van 1 uur ingesteld tot maximaal 8 uur en begint daarna opnieuw bij de laagste instelling.  **ON** geeft aan dat de verwarming zonder tijds-limiet werkt en uitsluitend door de ingestelde temperatuur wordt geregeld. Druk nogmaals kort op . De tijd wordt teruggezet naar 1 uur. Na 5 seconden zonder bediening stopt het digitale display met knipperen. Het apparaat wordt na afloop van de ingestelde verwarmingstijd automatisch uitgeschakeld.

Temperatuurstelling: Druk kort op . Het digitale display knippert. De temperatuur wordt in stappen van 5 °C ingesteld tot maximaal 60 °C en begint daarna opnieuw bij 30 °C.  Na 5 seconden zonder bediening stopt het digitale display met knipperen en schakelt het apparaat over naar de bedrijfsmodus.

Foutmelding:

Bij een defecte temperatuursensor verschijnt er een foutmelding op het display.



Installatie

Montage van de wandbeugels

1. Draadeinden aanbrengen

Leg de handdoekradiator op een ondergrond. Schroef de vier cilindrische draadeinden (M4 × 25 mm) volledig in de daarvoor bestemde schroefgaten aan de achterzijde van de handdoekradiator.

2. Afstandhouders monteren

Bevestig elke afstandhouder (M16 × 80 mm) met een schroef (M5 × 8 mm) aan een ovale wandbeugel. Draai de verbinding vast met de daarvoor bestemde inbussleutel.

3. Afstandhouders aan de handdoekradiator bevestigen

Schuif het vrije uiteinde van elke afstandhouder over een van de eerder aangebrachte draadeinden aan de achterzijde van de handdoekradiator. Lijn de wandbeugels gelijkmatig uit en zet de afstandhouders vast met de inbussleutel van 2 mm. Als de afstandhouders al voorgemonteerd zijn, controleert u uitsluitend of alle verbindingen goed vastzitten.

Bevestiging aan de wand

4. Montagepositie bepalen

Bepaal de montagepositie en lijn de handdoekradiator uit met een waterpas. Markeer vervolgens met behulp van de boorsjabloon de vier boorpunten op de wand. Als er geen boorsjabloon is meegeleverd, houdt u de voorgemonteerde handdoekradiator op de gewenste positie en markeert u de vier bevestigingspunten door de openingen van de ovale wandbeugels.

5. Gaten boren

Boor op de gemarkeerde plaatsen vier gaten met een diameter van 6 mm. De boordiepte moet minimaal overeenkomen met de lengte van de meegeleverde pluggen. Steek de vier kunststofpluggen volledig in de boorgaten.

6. Handdoekradiator bevestigen

Houd de handdoekradiator tegen de wand en lijn de openingen van de wandbeugels uit met de aangebrachte pluggen. Bevestig de vier wandbeugels met de meegeleverde schroeven (M4 × 25 mm) aan de wand. Draai de schroeven gelijkmatig vast zonder ze te strak aan te draaien.

7. Afdekkappen aanbrengen

Plaats de vier decoratieve afdekkappen op de koppen van de bevestigings-schroeven.

8. Montage controleren

Controleer tot slot of de handdoekradiator recht hangt en of alle schroeven en verbindingen goed vastzitten. Het apparaat mag pas op het elektriciteitsnet worden aangesloten en in gebruik worden genomen wanneer het volledig en stevig aan de wand is gemonteerd.

Onderhoud en reiniging

- 1.** Neem het product voor een goede verzorging af met een vochtige doek.
- 2.** Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurpoeder, olie of zure of alkalische reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van het product kunnen beschadigen.
- 3.** Schakel het apparaat bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit of trek de stekker uit het stopcontact om de veiligheid te waarborgen.
- 4.** Sla of stoot niet tegen de behuizing. Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor installatie en gebruik binnenshuis.
- 5.** Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens service-dienst of gekwalificeerd vakpersoneel worden vervangen om gevaar te voorkomen.

Toelichting: Deze handleiding wordt voortdurend aangepast en verbeterd op basis van de verdere ontwikkeling van de producten van ons bedrijf. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de genoemde inhoud definitief te interpreteren.

Könighaus GmbH

Albert-Einstein-Straße 1

D-46446 Emmerich am Rhein

+49 2822/5376401

info@koenighaus-infrarot.de

www.koenighaus-infrarood.nl