KÖNIGHAUS

INFRAROT

Manuale d’uso

M-Serie/LED



Avete domande? Ulteriori informazioni sono disponibili su **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**. Per informazioni dettagliate, il nostro servizio clienti sarà lieto di consigliarvi personalmente.

+49 (0)2822 /537 64 01

info@koenighaus-infrarot.de

Istruzionile

Nota relativa all'installazione fissa
In caso di installazione fissa, non è possibile accendere o spegnere le funzioni di illuminazione e riscaldamento tramite l'interruttore della luce. L'interruttore della luce serve esclusivamente ad attivare o interrompere l'alimentazione elettrica. Le funzioni di illuminazione e riscaldamento vengono attivate o disattivate tramite il telecomando in dotazione.

Associare il telecomando
Dopo l'accensione del riscaldamento, l'associazione avviene automaticamente. Se l'associazione automatica non funziona, premete cinque volte il tasto di illuminazione entro 10 secondi. Sentirete un segnale acustico che conferma l'avvenuta associazione.

Controllo di più riscaldamenti a soffitto LED
Collegate più riscaldamenti alla fonte di alimentazione, accendeteli simultaneamente, quindi premete cinque volte il tasto di illuminazione per associare i riscaldamenti al telecomando. Più riscaldamenti possono essere controllati da un unico telecomando solo nella stessa stanza.

Illuminazione
Premete una volta il tasto di illuminazione per attivare la funzione luce. Una nuova pressione cambia il colore della luce e un'ulteriore pressione spegne l'illuminazione.

Riscaldamento
Drücken Sie einmal die Heiztaste, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Heizung auszuschalten. Premete una volta il tasto di riscaldamento per attivare la funzione riscaldamento. Premete di nuovo per spegnere il riscaldamento.

Timer
Premete il *tasto timer* per impostare il tempo di spegnimento desiderato del riscaldamento. Gli intervalli disponibili sono 1 ora, 2 ore, 4 ore, 6 ore e 8 ore. Il riscaldamento si spegne automaticamente al termine del tempo impostato.

Temperatur +/-
Premete il tasto temperatura + o il tasto temperatura - per impostare la temperatura desiderata. Quando la temperatura impostata è raggiunta, il riscaldamento si spegne automaticamente. Se la temperatura scende al di sotto del valore impostato, il riscaldamento si riaccende automaticamente.

Funzione di memorizzazione
Il riscaldamento memorizza le ultime impostazioni di temperatura e colore della luce. Al successivo accendimento, queste vengono attivate automaticamente.

Spia luminosa
Il telecomando è dotato di una piccola spia luminosa. Questa lampeggia brevemente ogni 10 secondi mentre il riscaldamento è in funzione, così potete facilmente verificare se il riscaldamento è acceso.

Dati tecnici

Potenza / Dimensioni
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Intensità luminosa
3000 K: Bianco caldo
4000 K: Bianco neutro
6000 K: Bianco freddo
Valori intermedi possibili: 657 lm, 692 lm e 739 lm

Peso
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Collegamento
450 Watt: 4 kg

Classe di protezione
IP44

Temperatura superficiale
75–125 °C (con protezione contro il surriscaldamento)

Telecomando
Le funzioni di illuminazione e riscaldamento del riscaldamento a soffitto possono essere comodamente controllate e regolate tramite il telecomando fornito.

Installazione
Può essere installato a soffitto o a parete.

Date un'occhiata anche alla nostra gamma di prodotti!



Riscalda-
mento
a panello



Riscalda-
mento degli
specchietti



Riscal-
damento
autonomo

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de