



KÖNIGHAUS

INFRAROT

Mode d'emploi
M-Serie/LED



Vous avez des questions?

Vous trouverez plus d'informations sur [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen). Pour des renseignements détaillés, notre service client se fera un plaisir de vous conseiller personnellement.



+49 (0)2822 /537 64 01



info@koenighaus-infrarot.de

Mode d'emploi

Appairer la télécommande

Après la mise en marche du chauffage, l'appairage s'effectue automatiquement. Si l'appairage automatique ne fonctionne pas, appuyez cinq fois sur la touche d'éclairage dans les 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore confirmant la réussite de l'appairage.

Commande de plusieurs chauffages de plafond à LED

Branchez plusieurs chauffages à la source d'alimentation, allumez-les simultanément, puis appuyez cinq fois sur la touche d'éclairage pour appairer les chauffages avec la télécommande. Plusieurs chauffages ne peuvent être contrôlés par une seule télécommande que dans la même pièce.

Éclairage

Appuyez une fois sur la touche d'éclairage pour activer la fonction lumineuse. Une nouvelle pression change la couleur de la lumière, et une autre pression éteint l'éclairage.

Chauffage

Appuyez une fois sur la touche de chauffage pour activer la fonction de chauffage. Appuyez de nouveau sur celle-ci pour éteindre le chauffage.

Minuterie

Appuyez sur la touche minuterie pour régler le temps d'arrêt souhaité du chauffage. Les intervalles disponibles sont 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures. Le chauffage s'éteint automatiquement une fois le temps réglé écoulé.

Température +/-

Appuyez sur la touche de température + ou - pour régler la température ambiante souhaitée. Une fois la température réglée atteinte, le chauffage s'éteint automatiquement. Si la température ambiante descend en dessous de la valeur réglée, le chauffage redémarre automatiquement.

Fonction de mémorisation

Le chauffage mémorise les derniers réglages de température et de couleur de lumière. Lors de la remise en marche, ceux-ci sont activés automatiquement.

Voyant lumineux

La télécommande est équipée d'un petit voyant lumineux. Celui-ci clignote brièvement toutes les 10 secondes tant que le chauffage est en marche. Vous pouvez ainsi facilement vérifier si le chauffage est allumé.

Données techniques

Puissance / Dimensions

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Intensité lumineuse

3000 K: Blanc chaud

4000 K: Blanc neutre

6000 K: Blanc froid

Des valeurs intermédiaires de 657 lm, 692 lm et 739 lm sont possibles.

Poids

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

Raccordement

450 Watt: 4 kg

Classe de protection

IP44

Température de surface

75–125 °C (avec protection contre la surchauffe)

Télécommande

Les fonctions d'éclairage et de chauffage du chauffage de plafond peuvent être facilement contrôlées et réglées à l'aide de la télécommande fournie.

Installation

Peut être installé au plafond ou sur le mur.

N'hésitez pas à jeter un œil à notre
autre gamme de produits!



Chauffage
mural



Chauffage
miroir



Chauffage
sur pied

Könighaus GmbH

Albert-Einstein-Straße1

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de

www.koenighaus-infrarot.de