



**KÖNIGHAUS**  
INFRAROT

Instrukcja obsługi  
M-Serie/LED



### Masz pytania?

Więcej informacji znajdziesz na [koenighaus-infrarot.de/anleitungen](https://www.koenighaus-infrarot.de/anleitungen). Nasz przyjazny dział obsługi klienta udzieli Ci szczegółowych informacji podczas osobistej konsultacji.



+49 (0)2822 /537 64 01



[info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

# Instrukcja

---

## **Parowanie pilota**

Po włączeniu ogrzewania parowanie odbywa się automatycznie. Jeśli automatyczne parowanie nie działa, wciśnij pięć razy przycisk oświetlenia w ciągu 10 sekund. Usłyszysz sygnał dźwiękowy potwierdzający prawidłowe sparowanie.

## **Sterowanie wieloma ogrzewaniami sufitowymi LED**

Podłącz kilka ogrzewań do źródła zasilania, włącz je jednocześnie, a następnie naciśnij pięć razy przycisk oświetlenia, aby sparować je z pilotem. Kilka ogrzewań można sterować jednym pilotem tylko w tym samym pomieszczeniu.

## **Oświetlenie**

Naciśnij raz przycisk oświetlenia, aby włączyć funkcję światła. Kolejne naciśnięcie zmienia kolor światła, a ponowne naciśnięcie wyłącza oświetlenie.

## **Ogrzewanie**

Naciśnij raz przycisk ogrzewania, aby włączyć funkcję ogrzewania. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ogrzewanie.

## **Sterowanie czasowe**

Naciśnij przycisk timera, aby ustawić czas automatycznego wyłączenia ogrzewania. Dostępne interwały: 1 h, 2 h, 4 h, 6 h i 8 h. Ogrzewanie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.

## **Temperatura +/-**

Naciśnij przycisk temperatury + lub -, aby ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniu. Po osiągnięciu ustawionej temperatury ogrzewanie wyłącza się automatycznie. Jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, ogrzewanie włączy się ponownie.

## **Funkcja pamięci**

Ogrzewanie zapamiętuje ostatnio wybrane ustawienia temperatury i koloru światła. Przy kolejnym włączeniu ustawienia te zostaną aktywowane automatycznie.

## **Kontrolka**

Pilot jest wyposażony w małą kontrolkę. Miga krótko co 10 sekund, dopóki ogrzewanie jest włączone. Dzięki temu łatwo sprawdzić, czy ogrzewanie działa.

## Dane techniczne

---

### **Moc / Wymiary**

450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm

600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm

1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

### **Jasność światła**

3000 K: ciepła biel

4000 K: neutralnabiel

6000 K: zimna biel

Możliwe wartości pośrednie: 657 lm, 692 lm i 739 lm.

### **Waga**

450 Watt: 4 kg

600, 800 Watt: 4,6 kg

1000 Watt: 4,95 kg

### **Podłączenie**

450 Watt: 4 kg

### **Klasa ochrony**

IP44

### **Temperatura powierzchni**

75–125 °C (z zabezpieczeniem przed przegrzaniem)

### **Pilot**

Funkcje oświetlenia i ogrzewania sufitowego można wygodnie sterować i ustawiać za pomocą dołączonego pilota.

### **Montaż**

Możliwy montaż sufitowy i ścienny.

Zobacz także naszą pozostałą ofertę!

---



Ogrzewanie  
ścienne



Ogrzewanie  
lustrzane



Ogrzewanie  
stojące

**Könighaus GmbH**

Albert-Einstein-Straße1

46446 Emmerich am Rhein

+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: [info@koenighaus-infrarot.de](mailto:info@koenighaus-infrarot.de)

[www.koenighaus-infrarot.de](http://www.koenighaus-infrarot.de)