KÖNIGHAUS

INFRAROT

Mode d’emploi

M-Serie/LED



Vous avez des questions? Vous trouverez plus d’informations sur **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**. Pour des renseignements détaillés, notre service client se fera un plaisir de vous conseiller personnellement.

+49 (0)2822 /537 64 01 info@

koenighaus-infrarot.de

Mode d’emploi

Remarque concernant l’installation fixe
Dans le cas d’une installation fixe, il n’est pas possible d’activer ou de désactiver les fonctions d’éclairage et de chauffage à l’aide de l’interrupteur. L’interrupteur sert exclusivement à mettre l’appareil sous tension ou hors tension. Les fonctions d’éclairage et de chauffage s’activent et se désactivent à l’aide de la télécommande fournie.

Appairer la télécommande
Après la mise en marche du chauffage, l’appairage s’effectue automatiquement. Si l’appairage automatique ne fonctionne pas, appuyez cinq fois sur la touche d’éclairage dans les 10 secondes. Vous entendrez un signal sonore confirmant la réussite de l’appairage.

Commande de plusieurs chauffages de plafond à LED
Branchez plusieurs chauffages à la source d’alimentation, allumez-les simultanément, puis appuyez cinq fois sur la touche d’éclairage pour appairer les chauffages avec la télécommande. Plusieurs chauffages ne peuvent être contrôlés par une seule télécommande que dans la même pièce.

Éclairage
Appuyez une fois sur la touche d’éclairage pour activer la fonction lumineuse. Une nouvelle pression change la couleur de la lumière, et une autre pression éteint l’éclairage.

Chauffage
Appuyez une fois sur la touche de chauffage pour activer la fonction de chauffage.
Appuyez de nouveau sur celle-ci pour éteindre le chauffage.

Minuterie
Appuyez sur la touche minuterie pour régler le temps d’arrêt souhaité du chauffage. Les intervalles disponibles sont 1 heure, 2 heures, 4 heures, 6 heures et 8 heures. Le chauffage s’éteint automatiquement une fois le temps réglé écoulé.

Température +/-
Appuyez sur la touche de température + ou - pour régler la température ambiante souhaitée. Une fois la température réglée atteinte, le chauffage s’éteint automatiquement. Si la température ambiante descend en dessous de la valeur réglée, le chauffage redémarre automatiquement.

Fonction de mémorisation
Le chauffage mémorise les derniers réglages de température et de couleur de lumière. Lors de la remise en marche, ceux-ci sont activés automatiquement.

Voyant lumineux
La télécommande est équipée d’un petit voyant lumineux. Celui-ci clignote brièvement toutes les 10 secondes tant que le chauffage est en marche. Vous pouvez ainsi facilement vérifier si le chauffage est allumé.

Données techniques

Puissance / Dimensions
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Intensité lumineuse
3000 K: Blanc chaud
4000 K: Blanc neutre
6000 K: Blanc froid
Des valeurs intermédiaires de 657 lm, 692 lm et 739 lm sont possibles.

Poids
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Raccordement
450 Watt: 4 kg

Classe de protection
IP44

Température de surface
75–125 °C (avec protection contre la surchauffe)

Télécommande
Les fonctions d'éclairage et de chauffage du chauffage de plafond peuvent être facilement contrôlées et réglées à l'aide de la télécommande fournie.

Installation
Peut être installé au plafond ou sur le mur.

N'hésitez pas à jeter un œil à notre autre gamme de produits!



Chauffage mural



Chauffage miroir



Chauffage sur pied

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822 /537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de