KÖNIGHAUS

INFRAROT

Bedienungsanleitung

M-Serie/LED



Sie haben Fragen?

Weitere Informationen finden Sie unter **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**.
Ausführliche Informationen bietet unser freundlicher Kundenservice bei einer persönlichen Beratung.

+49 (0)2822/537 64 01

info@koenighaus-infrarot.de

Anleitung

Für die Steuerung und Kopplung mehrerer LED Deckenheizungen stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Sie können ...
1. ... jeder Heizung – unabhängig davon, ob sie sich im selben oder in unterschiedlichen Räumen befindet – eine eigene Fernbedienung zuweisen.
2. ... mehrere Heizungen in einem Raum gemeinsam über eine einzige Fernbedienung steuern.

Einzelzuweisung | Jede Fernbedienung steuert eine eigene Heizung.
Wenn Sie mehrere LED-Deckenheizungen im selben oder in verschiedenen Räumen separat bedienen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor, um Signalüberschneidungen zu vermeiden und jede Fernbedienung eindeutig einer Heizung zuzuordnen:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Heizungen vom Stromnetz getrennt sind.

2. Schließen Sie nur eine Heizung an die Stromversorgung an.

3. Starten Sie den Kopplungsvorgang, indem Sie fünfmal die Lichttaste auf der vorgesehenen Fernbedienung drücken.

4. Nach erfolgreicher Kopplung trennen Sie diese Heizung wieder vom Strom.

5. Schließen Sie die nächste Heizung an und koppeln Sie diese mit der entsprechenden Fernbedienung.

6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Geräte.

7. Abschließend können Sie alle Heizungen wieder gleichzeitig an das Stromnetz anschließen und es ist eine separate Steuerung jeder Heizung mit der jeweiligen Fernbedienung möglich.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass während des jeweiligen Kopplungsvorgangs keine anderen (noch nicht gekoppelten) Heizungen im Raum unter Strom stehen. So vermeiden Sie Signalüberschneidungen.

Gemeinsame Steuerung | Steuerung mehrerer Heizungen mit einer Fernbedienung
Wenn Sie mehrere LED-Deckenheizungen gleichzeitig in einem Raum über eine einzige Fernbedienung steuern möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Heizungen gleichzeitig an das Stromnetz angeschlossen sind.

2. Führen Sie den Kopplungsvorgang durch, indem Sie fünfmal die Lichttaste auf der Fernbedienung drücken.

3. Alle gekoppelten Heizungen sollten nun gleichzeitig auf die Eingaben einer einzigen Fernbedienung reagieren.

Hinweis bei Festinstallation
Es nicht möglich, die Licht- und Heizfunktion bei einer Festinstallation über den Lichtschalter ein-/auszuschalten. Der Lichtschalter dient ausschließlich zur Aktivierung bzw. Unterbrechung der Stromzufuhr. Licht- und Heizfunktionen werden über die mitgelieferte Fernbedienung ein-/ ausgeschaltet.

Beleuchtung
Drücken Sie einmal die *Beleuchtungstaste*, um die Lichtfunktion zu aktivieren. Ein weiteres Drücken ändert die Lichtfarbe und durch erneutes Drücken wird die Beleuchtung ausgeschaltet.

Heizung
Drücken Sie einmal die *Heiztaste*, um die Heizfunktion zu aktivieren. Drücken Sie diese erneut, um die Heizung auszuschalten.

Zeitsteuerung
Drücken Sie die *Timer-Taste*, um eine gewünschte Abschaltzeit der Heizung einzustellen.
Die verfügbaren Intervalle sind 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden und 8 Stunden.
Die Heizung schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.

Temperatur +/-
Drücken Sie die Temperatur + oder - Taste, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.
Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Sinkt die Raumtemperatur unter den eingestellten Wert, startet die Heizung erneut.

Speicherfunktion
Die Heizung speichert die zuletzt gewählten Einstellungen für Temperatur und Lichtfarbe.
Beim erneuten Einschalten werden diese automatisch wieder aktiviert.

Indikationsleuchte
Die Fernbedienung verfügt über eine kleine Indikationsleuchte. Diese blinkt alle 10 Sekunden kurz auf, solange die Heizung in Betrieb ist. So können Sie leicht erkennen, ob die Heizung eingeschaltet ist.

Technische Daten

Wattstärke/Abmessung
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600W, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Lumenstärke
3000 K: Warmweiss
4000 K: Neutralweiss
6000 K: Kaltweiss
Abstufungen zwischen 657 lm, 692 lm und 739 lm möglich.

Gewicht
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Anschluss
450 Watt: 4 kg

Schutzklasse
IP44

Oberflächentemperatur
75–125 °C (mit Überhitzungsschutz)

Fernbedienung
Die Beleuchtungs- und Heizfunktionen der Deckenheizung können bequem über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert und eingestellt werden.

Montage
Decken- und Wandmontage möglich.

Schauen Sie doch mal in unser weiteres Sortiment rein!



Bild-
heizung



Spiegel-
heizung



Stand-
heizung

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de