KÖNIGHAUS

INFRAROT

Manual de instrucciones

M-Serie/LED



¿Tiene alguna pregunta? Más información en **koenighaus-infrarot.de/anleitungen**. Nuestro amable servicio de atención al cliente le ofrecerá información detallada durante una consulta personal.

+49 (0)2822 /537 64 01 info@

koenighaus-infrarot.de

Instrucciones

Nota sobre la instalación fija
En una instalación fija, no es posible encender o apagar las funciones de iluminación y calefacción mediante el interruptor de la luz. El interruptor de la luz sirve exclusivamente para activar o interrumpir el suministro eléctrico. Las funciones de iluminación y calefacción se activan y desactivan mediante el mando a distancia incluido.

Emparejar el mando a distancia
Tras encender la calefacción, el emparejamiento se realiza automáticamente. Si el emparejamiento automático no funciona, pulse cinco veces el botón de iluminación en los 10 segundos siguientes. Escuchará un pitido que confirma el emparejamiento correcto.

Control de varias calefacciones de techo LED
Conecte varias calefacciones a la fuente de alimentación, enciéndalas simultáneamente y, a continuación, pulse cinco veces el botón de iluminación para emparejar las calefacciones con el mando a distancia. Varias calefacciones solo pueden controlarse con un mando en la misma habitación.

Iluminación
Pulse una vez el botón de iluminación para activar la función de luz. Pulsar de nuevo cambia el color de la luz y un nuevo pulso apaga la iluminación.

Calefacción
Pulse una vez el botón de calefacción para activar la función de calefacción. Pulse de nuevo para apagarla.

Temporizador
Pulse el botón de temporizador para configurar el tiempo de apagado deseado. Los intervalos disponibles son 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas y 8 horas. La calefacción se apagará automáticamente al finalizar el tiempo programado.

Temperatura +/-
Pulse el botón de temperatura + o – para ajustar la temperatura deseada. Cuando se alcance la temperatura programada, la calefacción se apagará automáticamente.
Si la temperatura desciende por debajo del valor establecido, la calefacción se volverá a encender automáticamente.

Función de memoria
La calefacción guarda los últimos ajustes de temperatura y color de luz. Al volver a encenderla, estos ajustes se activarán automáticamente.

Indicador luminoso

El mando a distancia dispone de un pequeño indicador luminoso. Parpadea brevemente cada 10 segundos mientras la calefacción está en funcionamiento, de modo que puede comprobar fácilmente si la calefacción está encendida.

Datos técnicos

Potencia / Dimensiones
450 Watt | 94,5 x 54,5 x 2,2 cm
600, 800 Watt | 104,5 x 64,5 x 2,2 cm
1000 Watt | 124,5 x 64,5 x 2,2 cm

Intensidad lumínica
3000 K: Blanco cálido
4000 K: Blanco neutro
6000 K: Blanco frío
Valores intermedios posibles: 657 lm, 692 lm y 739 lm

Peso
450 Watt: 4 kg
600, 800 Watt: 4,6 kg
1000 Watt: 4,95 kg

Conexión
450 Watt: 4 kg

Clase de protección
IP44

Temperatura superficial
75–125 °C (con protección contra sobrecalentamiento)

Mando a distancia
Las funciones de iluminación y calefacción del calefactor de techo se pueden controlar y ajustar cómodamente con el mando a distanciasuministrado.

Montaje
Se puede montar en techo o pared.

¡Echa un vistazo a nuestro resto de productos!



Calefacción de panel



Calefacción de espejo



Calefacción independiente

Könighaus GmbH
Albert-Einstein-Straße 1
46446 Emmerich am Rhein
+49 (0)2822/537 64 01

E-Mail: info@koenighaus-infrarot.de
www.koenighaus-infrarot.de