


# MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL USUARIO



## Calentador de panel metálico

Este producto es adecuado solo para espacios bien aislados o para un uso ocasional.

**LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES:** Lea y siga todas las instrucciones. Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas. No permita que nadie que no haya leído estas instrucciones monte, encienda, ajuste o utilice el calefactor.

**ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

**PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Preste especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.

## LEA Y CONSERVE ESTAS IMPORTANTES

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, entre ellas:

Lea todas las instrucciones antes de usar el calefactor.

- Mucha precaución: este aparato no está destinado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia, a menos que estén supervisadas o instruidas. Los niños deben ser vigilados.

- El calefactor se calienta durante el funcionamiento. Para evitar quemaduras, no toque las superficies calientes con la piel desnuda. Mantenga materiales combustibles — muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa y cortinas — a al menos 0,9 m de la parte delantera y alejados de los lados y la parte trasera.
- Desenchufe siempre el calefactor cuando no esté en uso.
- No utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados, si funciona mal, si ha caído o ha sufrido daños. Llévelo a un servicio autorizado.
- Uso solo en interiores.
- No usar en baños, lavanderías o áreas similares. Nunca colocarlo donde pueda caer en una bañera o recipiente con agua.
- No pasar el cable por debajo de materiales o alfombras.
- No bloquee el espacio para la entrada o salida de aire, para evitar incendios.
- El calefactor contiene partes calientes o que pueden generar chispas. No utilizar donde haya gasolina, pintura o líquidos inflamables.
- Utilice el calefactor solo como se describe en este manual. Otros usos no recomendados pueden causar incendios o descargas eléctricas.
- Evite el uso de alargadores: pueden sobrecalentarse. Si es necesario, usar uno de al menos 800 W (220–240 V).
- Para evitar sobrecargas, no enchufe el calefactor en un circuito con otros aparatos en funcionamiento. No instalar debajo de una toma de corriente.
- Es normal que el enchufe se caliente. Una toma floja puede provocar sobrecalentamiento. Haga que un electricista la sustituya.
- La temperatura puede llegar a ser lo suficientemente alta como para causar quemaduras. No recomendado para personas con sensibilidad reducida al calor.
- Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades reducidas, con supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados.
- Niños de 3 a 8 años solo pueden encender/apagar, no conectar, regular o limpiar.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por personal cualificado.
- **PRECAUCIÓN:** algunas partes pueden estar muy calientes — especial cuidado con niños y personas vulnerables.

- No colocar el calefactor justo debajo de una toma de corriente.
- No usar cerca de bañeras, duchas o piscinas; no usar si ha caído o está dañado; usar solo sobre superficies estables o montado en la pared.







El significado del símbolo en el marcado es: “ADVERTENCIA: NO CUBRIR”.  
 ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.

**“CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES”**

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN PARED


Desembale el paquete y busque el calentador junto con los accesorios de montaje en pared.

	
<p>Paso 1: Marque las posiciones de los 3 agujeros que se perforarán en la pared.</p>	<p>Paso 2: Perfore los agujeros con la broca.</p>
	
<p>Paso 3: Inserte los rieles de plástico en los agujeros.</p>	<p>Paso 4: Inserte los 3 tornillos metálicos para montaje en pared en los rieles de plástico.</p>
	
<p>Paso 5: Levante el calentador y apunte los tres orificios redondos de los soportes de la parte</p>	

posterior del calentador hacia los 3 tornillos de la pared, y deslice el tornillo de la posición A a la posición B moviendo ligeramente el calentador.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### INDEPENDIENTE





Coloque las patas independientes en el suelo, alinee los orificios de las patas con los orificios de la parte inferior del calentador y atornille los 2 tornillos en los orificios.

#### Pantalla:



**Panel de control:**



**Mando a distancia:**

- 1- Temperature and timer increasing
- 2- Temperature and timer decreasing
- 3- Screen off

- 4- Timer
- 5- ECO mode
- 6- Child lock
- 7- ON/OFF

**NOTA:** Antes de usar el control remoto, asegúrese de que 2 pilas AAA (no incluidas) estén instaladas correctamente.

## Instrucciones de funcionamiento

1. **Verifique que el calefactor no esté dañado antes de usarlo.**
2. Inserte el enchufe en la toma: escuchará un “beep”, la pantalla completa se iluminará durante 1,5 segundos y luego mostrará “--”. La luz WiFi parpadeará y el calefactor entrará en modo de espera.
3. Presione el interruptor “” en el panel de control o en el mando a distancia: la pantalla mostrará la temperatura predeterminada de 25°C. El calefactor comenzará a funcionar cuando la temperatura ambiente sea 1 grado inferior a la temperatura establecida, y dejará de funcionar cuando la temperatura ambiente alcance el valor configurado.
4. Presione las teclas “+” o “-” en el panel de control o en el mando para ajustar la temperatura. La pantalla parpadeará durante 5 segundos para confirmar el ajuste. Cada pulsación aumenta (+) o disminuye (-) la temperatura en un grado. El rango de ajuste es de 05 a 55°C.
5. Presione una vez la tecla “T” en el panel o en el mando: la pantalla LED parpadeará. Presione “+” o “-” para configurar el temporizador entre 0 y 24 horas. El temporizador se confirma tras 5 segundos de parpadeo. La pantalla alternará entre el temporizador y la temperatura ajustada.
6. Mantenga presionada la tecla “+” en el panel para activar el bloqueo infantil: la pantalla mostrará “LC”. Mantenga presionada la tecla “-” para desactivarlo.
7. Cuando el aparato está encendido, la pantalla se apaga automáticamente si no se realizan cambios durante más de 1 minuto. Para reactivarla, basta con pulsar una vez cualquier botón.
8. **Modo ECO:** al activarlo, aparece “EC” en la pantalla. Si se abre una ventana y la temperatura de la habitación baja más de 5°C en 10 minutos, el aparato detiene automáticamente la calefacción para ahorrar energía.

### Conexión a WiFi



1 - Para conectar tu calefactor al WiFi, el primer paso es descargar la aplicación TUYA Smart en tu teléfono. Puedes encontrar la app escaneando el código QR a continuación o buscando "TUYA Smart" en Google Play o en la App Store de Apple.

2 - Descarga e instala la app. A menos que ya tengas una cuenta de Smart Life, necesitarás crear una cuenta tocando **Registrarse**.

3 - El dispositivo detectará automáticamente tu país, aunque puedes cambiarlo si es necesario. Ingresa tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico. Si ingresas un número de teléfono, se enviará un código de verificación a tu teléfono: ingresa este código para verificarlo y luego crea una contraseña. Si ingresas tu correo electrónico, solo necesitarás crear una contraseña.

4 - Para agregar tu calefactor a la app, primero pon el calefactor en modo de conexión WiFi.

Inserta el enchufe en la toma, escucharás un "beep", la pantalla se encenderá por 1,5 segundos, luego mostrará "--", la luz de WiFi parpadeará y el calefactor estará en modo de espera;

Puedes conectar el Wi-Fi y agregar el dispositivo en la app TUYA desde el teléfono. Si el ícono de WiFi no parpadea, mantén presionado el botón "T".

5 - Una vez que el ícono parpadee, ve a la app y presiona **Agregar dispositivo**. Al detectar el dispositivo, presiona **Agregar**. Ingresa la información de Wi-Fi, selecciona la red Wi-Fi e ingresa la contraseña (tu contraseña Wi-Fi), presiona **Siguiente**, cuando se agregue correctamente, presiona **Hecho**.

6 - La app mostrará la pantalla de conexión y el ícono de Wi-Fi será fijo en el display LED cuando el dispositivo esté conectado.

7 - La app confirmará que el calefactor ha sido agregado. Ahora puedes darle un nombre al dispositivo: selecciona ... en la esquina superior derecha de la pantalla de control, luego **Modificar nombre del dispositivo** para asignar un nombre lógico a tu calefactor, de manera que sea claro cuál es.

8 - Si otro dispositivo o miembros de la familia desean conectarse al WiFi, mantén presionado "T" para apagar primero la conexión WiFi del dispositivo actual.

## Uso de la App SmartLife / Tuya

### Control del calefactor mediante Wi-Fi y App

1 - **Encendido/Apagado (Switch)**: Enciende o apaga el calefactor.

**Nota:** El dispositivo se puede encender de forma remota a través de la app y se apagará automáticamente después de 23,5 horas de funcionamiento.

2 - **Cuenta regresiva (Countdown)**: Configura un temporizador de 0 a 24 horas para encender o apagar el calefactor; cuando el calefactor está encendido, la cuenta regresiva sirve para apagarlo; cuando el calefactor está apagado, la cuenta regresiva sirve para encenderlo.


3 - **Modo ECO:** Al activar esta función, la pantalla del calefactor mostrará "EC". Si la temperatura de la habitación baja más de 5 grados en 10 minutos (por ejemplo, al abrir una ventana), el calefactor se apagará automáticamente para ahorrar energía.

4 - **Bloqueo infantil (Child Lock):** Al activar esta función, la pantalla mostrará "LC". Los controles del panel y del mando a distancia quedarán desactivados; solo se podrá operar mediante la app en el smartphone.

5 - **Luz (Light):** Enciende o apaga la pantalla del calefactor.

6 - **Temporizador semanal (7\*24 horas):** Puedes elegir la hora, el día, la temperatura establecida y encender/apagar el calefactor.

- Elige si deseas que el evento se repita. Selecciona **Una vez (Once)** si solo deseas configurar un temporizador para ahora.
- Si deseas que el evento se repita, selecciona los días en los que debe ocurrir.
- Luego elige si el calefactor debe encenderse o apagarse.
- Finalmente, selecciona la temperatura establecida para encender el calefactor.
- Asegúrate de confirmar la configuración en cada etapa y presiona **Guardar (Save)** para mantener el evento.
- Cada evento aparecerá en tu horario. Puedes activar o desactivar eventos usando el interruptor. También puedes eliminar eventos deslizando hacia la izquierda y presionando **Eliminar (Delete)**.



Change the device name as you like

Name of the device

ECO MODE

Child Lock

Off display

Setting temperature

Setting temperature increasing

24 hours timer

Settings  
\* ECO mode  
\* Child Lock  
\* Off display  
\* 7\*24hours timer

Current room temperature

Setting temperature decreasing

ON/OFF

Metal Panel Heater

25 °C

Current Temperature 21°C

Heating

Set Temperature

Switch

Countdown

Settings

Current room temperature

Setting temperature decreasing

ON/OFF

Change the device name as you like

Name of the device

ECO MODE

Child Lock

Off display

Setting temperature

Setting temperature increasing

24 hours timer

Settings  
\* ECO mode  
\* Child Lock  
\* Off display  
\* 7\*24hours timer

## **Limpieza y almacenamiento del calefactor**

Antes de limpiar el calefactor, apágalo y déjalo enfriar. Desconecta la alimentación eléctrica del aparato.

El exterior se puede limpiar pasando un paño suave y húmedo, y luego secarlo. No uses polvos abrasivos ni productos para pulir muebles, ya que pueden dañar el acabado de la superficie.

Para retirar el calefactor de la pared, por ejemplo para limpieza o redecoración, simplemente abre la tapa de los tornillos y desenrosca los pernos para quitarlo de la pared.

Para almacenamiento a corto plazo, solo desenchufa el calefactor y guárdalo en un lugar seguro; para almacenamiento a largo plazo, puedes desmontarlo de la pared o cubrirlo con algún material protector.

## **Especificaciones**

Model No.:

1): IFH-350CT4, WFH-350T4, IFH-350CW3, WFH-350W3,  
IFH-350CTW4, WFH-350TW4, IFH-350CTW5, WFH-350TW5, IFH-350CTW6, WFH-350TW6, WFH-350T6,  
IFH-350CTW7, WFH-350TW7, IFH-350CTW8, WFH-350TW8, IFH-350CTW9, WFH-350TW9, IFH-  
350CTW10, WFH-350TW10

2): IFH-400CT4, WFH-400T4, IFH-400CW3, WFH-400W3,  
IFH-400CTW4, WFH-400TW4, IFH-400CTW5, WFH-400TW5, IFH-400CTW6, WFH-400TW6, WFH-  
400T6, IFH-400CTW7, WFH-400TW7, IFH-400CTW8, WFH-400TW8, IFH-400CTW9, WFH-400TW9,  
IFH-400CTW10, WFH-400TW10

3): IFH-450CT4, WFH-450T4, IFH-450CW3, WFH-450W3,  
IFH-450CTW4, WFH-450TW4, IFH-450CTW5, WFH-450TW5, IFH-450CTW6, WFH-450TW6, WFH-  
450T6, IFH-450CTW7, WFH-450TW7, IFH-450CTW8, WFH-450TW8, IFH-450CTW9, WFH-450TW9,  
IFH-450CTW10, WFH-450TW10

4): IFH-480CT4, WFH-480T4, IFH-480CW3, WFH-480W3,  
IFH-480CTW4, WFH-480TW4, IFH-480CTW5, WFH-480TW5, IFH-480CTW6, WFH-480TW6, WFH-  
480T6, IFH-480CTW7, WFH-480TW7, IFH-480CTW8, WFH-480TW8, IFH-480CTW9, WFH-480TW9,  
IFH-480CTW10, WFH-480TW10

5): IFH-600CT4, WFH-600T4, IFH-600CW3, WFH-600W3,  
IFH-600CTW4, WFH-600TW4, IFH-600CTW5, WFH-600TW5, IFH-600CTW6, WFH-600TW6, WFH-  
600T6, IFH-600CTW7, WFH-600TW7, IFH-600CTW8, WFH-600TW8, IFH-600CTW9, WFH-600TW9,  
IFH-600CTW10, WFH-600TW10



6): IFH-650CT4, WFH-650T4, IFH-650CW3, WFH-650W3,  
IFH-650CTW4, WFH-650TW4, IFH-650CTW5, WFH-650TW5, IFH-650CTW6, WFH-650TW6, WFH-  
650T6, IFH-650CTW7, WFH-650TW7, IFH-650CTW8, WFH-650TW8, IFH-650CTW9, WFH-650TW9,

IFH-650CTW10, WFH-650TW10

7): IFH-800CT4, WFH-800T4, IFH-800CW3, WFH-800W3,  
IFH-800CTW4, WFH-800TW4, IFH-800CTW5, WFH-800TW5, IFH-800CTW6, WFH-800TW6, WFH-  
800T6, IFH-800CTW7, WFH-800TW7, IFH-800CTW8, WFH-800TW8, IFH-800CTW9, WFH-800TW9,  
IFH-800CTW10, WFH-800TW10

AC220-240V, 50Hz, Class I, IP44

- 1): 350W
- 2): 400W
- 3): 450W
- 4): 480W
- 5): 600W
- 6): 650W
- 7): 800W

<b>Eliminación correcta de este producto</b>	
 	<p>Esta marca indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana debido a una eliminación incontrolada de residuos, recíclalo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales.</p> <p>Para devolver tu dispositivo usado, utiliza los sistemas de devolución y recogida o contacta con el minorista donde se compró el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.</p>