


MANUEL D'UTILISATION



Radiateur à panneaux métalliques

Ce produit ne convient qu'aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS : Lisez et suivez toutes les instructions.

Conservez-les dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement. Ne laissez personne qui n'a pas lu ces instructions assembler, allumer, régler ou utiliser le chauffage.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.

ATTENTION : Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES IMPORTANTES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, notamment :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage.

1. Prudence extrême : cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité. Les enfants doivent être surveillés

pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

2. Ce chauffage devient chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas les surfaces chaudes avec la peau nue. Gardez les matériaux combustibles — tels que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux — à au moins 0,9 m de l'avant du chauffage et éloignés des côtés et de l'arrière.
3. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
4. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, ou si le chauffage fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé d'une quelconque manière. Retournez-le à un centre de service agréé pour examen, réglage ou réparation.
5. Usage intérieur uniquement.
6. Ce chauffage n'est pas conçu pour une utilisation dans les salles de bains, buanderies ou environnements similaires. Ne l'installez jamais à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un récipient d'eau.
7. Ne faites pas passer le cordon sous un matériau et ne le couvrez pas avec des tapis ou revêtements similaires.
8. Pour éviter un risque d'incendie, ne bloquez en aucun cas l'espace entre le chauffage et le mur destiné à l'entrée ou à la sortie d'air.
9. Le chauffage contient des pièces chaudes ou produisant des arcs ou des étincelles. Ne l'utilisez pas dans des zones où sont stockés ou utilisés de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables.
10. Utilisez ce chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
11. Évitez d'utiliser une rallonge, car elle peut surchauffer et provoquer un incendie. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, celle-ci doit être conçue pour au moins 800 W (sous 220–240 V).
12. Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le chauffage sur un circuit alimentant déjà d'autres appareils. N'installez pas le chauffage sous une prise murale.
13. Il est normal que la fiche devienne légèrement chaude. Cependant, une prise murale desserrée peut provoquer une surchauffe ou une déformation de la fiche. Faites remplacer la prise par un électricien qualifié.
14. La puissance de sortie du chauffage peut varier et la température peut devenir suffisamment élevée pour brûler la peau exposée. L'utilisation de ce chauffage n'est pas recommandée pour les personnes ayant une sensibilité réduite à la chaleur ou une capacité diminuée à réagir pour éviter les brûlures.
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes

ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

16. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf sous surveillance constante.
17. Les enfants âgés de 3 à moins de 8 ans ne doivent utiliser l'appareil que pour l'allumer ou l'éteindre, à condition qu'il soit placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et qu'ils aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques. Ils ne doivent pas brancher, régler, nettoyer l'appareil ni effectuer un entretien quelconque.
18. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
19. **ATTENTION** — Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
20. Le chauffage ne doit pas être installé directement sous une prise murale.
21. – N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
 - N'utilisez pas ce chauffage s'il est tombé.
 - N'utilisez pas ce chauffage s'il présente des signes visibles de dommages.
 - Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur selon les besoins.







La signification du symbole sur l'étiquette est « AVERTISSEMENT : NE PAS COUVRIR ».
AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas le radiateur.


« **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS** »

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE MURAL

Déballer l'emballage et sortir le chauffage ainsi que les accessoires de fixation murale.

	
<p>Étape 1 : Marquez les positions des 3 trous à percer dans le mur.</p>	<p>Étape 2 : Percez les trous à l'aide d'un foret adapté.</p>
	
<p>Étape 3 : Insérez les chevilles en plastique dans les trous.</p>	<p>Étape 4 : Insérez les 3 vis métalliques de fixation murale dans les chevilles.</p>
	
<p>Étape 5 : Soulevez le chauffage et alignez les trois trous ronds situés à l'arrière du chauffage avec les trois vis du mur, puis faites légèrement glisser le chauffage pour déplacer la vis de la position A à la position B.</p>	

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE SUR PIEDS



<p>Placez les pieds de support au sol, alignez les trous des pieds avec les trous situés sous le chauffage,</p>

puis vissez les 2 boulons dans les trous.


Display:



Control panel



Remote control:



- 1- Temperature and timer increasing
- 2- Temperature and timer decreasing
- 3- Screen off
- 4- Timer
- 5- ECO mode
- 6- Child lock
- 7- ON/OFF

REMARQUE : Avant d'utiliser la télécommande, assurez-vous que deux piles AAA (non fournies) sont correctement installées.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. **Vérifiez que le chauffage n'est pas endommagé avant de l'utiliser.**
2. Branchez la fiche dans la prise : vous entendrez un « bip », l'écran complet s'allumera pendant 1,5 seconde, puis l'affichage indiquera « -- ». Le voyant WiFi clignote et le chauffage se trouve en mode veille.
3. Appuyez sur l'interrupteur « » du panneau de commande ou de la télécommande. L'écran affichera la température par défaut de 25 °C. Le chauffage commencera à fonctionner lorsque la température ambiante sera inférieure de 1 degré à la température réglée, et s'arrêtera lorsque la température ambiante atteindra la température réglée.
4. Appuyez sur les touches « + » ou « - » du panneau de commande ou de la télécommande pour ajuster la température. La valeur clignotera pendant 5 secondes pour confirmer le réglage. À chaque pression, la température augmente (+) ou diminue (-) d'un degré. La plage de réglage va de 05 à 55 °C.
5. Appuyez une fois sur la touche « T » du panneau de commande ou de la télécommande : l'écran LED clignote. Appuyez sur « + » ou « - » pour régler la minuterie de 0 à 24 heures. La minuterie est validée après 5 secondes de clignotement. L'affichage alternera ensuite entre la minuterie et la température réglée.
6. Maintenir la touche « + » du panneau de commande active la fonction verrouillage enfant, « LC » apparaît à l'écran ; maintenir la touche « - » la désactive.
7. Lorsque l'appareil est sous tension, l'écran s'éteint automatiquement si aucun réglage n'est modifié pendant plus d'une minute. Vous pouvez le réactiver en appuyant une fois sur n'importe quel bouton.
8. **Mode ECO** : lorsque vous activez ce mode, « EC » s'affiche à l'écran. Si une fenêtre est ouverte et que la température de la pièce chute de plus de 5 degrés en 10 minutes, l'appareil arrête automatiquement le chauffage afin d'économiser de l'énergie.

Connexion au WiFi



1. Pour connecter votre chauffage au WiFi, la première étape consiste à télécharger l'application **TUYA Smart** sur votre smartphone. Vous pouvez la trouver en scannant

le code QR ci-dessous ou en recherchant « TUYA Smart » dans le Google Play Store ou l'Apple App Store.

2. Téléchargez et installez l'application. À moins que vous n'avez déjà un compte Smart Life, vous devrez créer un compte en appuyant sur *Register* (S'inscrire).
3. L'appareil détectera automatiquement votre pays, mais vous pouvez le modifier si nécessaire. Entrez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail.

Si vous entrez un numéro de téléphone, un code de vérification vous sera envoyé : saisissez-le pour valider, puis créez un mot de passe.

Si vous entrez une adresse e-mail, vous n'aurez qu'à créer un mot de passe.

4. Pour ajouter votre chauffage à l'application, mettez d'abord le chauffage en mode connexion WiFi.

Branchez la fiche : vous entendrez un « bip », l'écran complet s'allume pendant 1,5 seconde, puis affiche « -- ». Le voyant WiFi clignote et le chauffage est en mode veille.

Vous pouvez alors connecter le chauffage et l'ajouter dans l'application TUYA. Si l'icône WiFi ne clignote pas, maintenez la touche « T » enfoncée.

5. Lorsque l'icône clignote, ouvrez l'application et appuyez sur **Ajouter un appareil**. Une fois l'appareil détecté, appuyez sur **Ajouter**.
Entrez les informations WiFi : choisissez votre réseau et saisissez le mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**. Après une connexion réussie, appuyez sur **Terminé**.
6. L'application affichera alors l'écran de connexion et l'icône WiFi restera allumée en permanence sur l'écran LED lorsque l'appareil est connecté. L'application confirmera que le chauffage a été ajouté. Vous pouvez maintenant le renommer : appuyez sur ... en haut à droite de l'écran de contrôle, puis sélectionnez **Modifier le nom de l'appareil** afin de lui attribuer un nom logique.
7. Si un autre appareil ou un membre de votre famille souhaite connecter le chauffage au WiFi, maintenez d'abord la touche « T » enfoncée pour désactiver la connexion WiFi du dispositif actuel.

Utilisation de l'application SmartLife / Tuya

Contrôler le chauffage via le WiFi et l'application


1. **Interrupteur** : Allumer/éteindre le chauffage.
Remarque : L'appareil peut être allumé à distance via l'application et s'éteindra automatiquement au bout de 23,5 heures par défaut.
2. **Compte à rebours** : Réglez une minuterie de 0 à 24 heures pour allumer ou éteindre le chauffage.
 - Si le chauffage fonctionne, la minuterie sert à l'éteindre.

- S'il est éteint, la minuterie sert à l'allumer.
3. **Mode ECO** : Lorsque vous activez ce mode, « EC » apparaît sur l'écran du chauffage. Si vous ouvrez une fenêtre et que la température de la pièce chute de plus de 5 °C en 10 minutes, l'appareil arrête automatiquement le chauffage afin d'économiser de l'énergie.
 4. **Verrouillage enfant** : Lorsque vous activez cette fonction, « LC » apparaît sur l'écran du chauffage. Le panneau de commande et la télécommande deviennent inopérants : seul le smartphone via l'application peut contrôler l'appareil.
 5. **Lumière** : Active ou désactive l'affichage sur l'écran.
 6. **Programme (planning 7 × 24 heures)** :
Vous pouvez choisir l'heure, le jour, la température souhaitée et l'action (marche/arrêt).
 - Sélectionnez **Once** (Une seule fois) pour un événement unique.
 - Pour un événement récurrent, choisissez les jours souhaités.
 - Sélectionnez ensuite si le chauffage doit s'allumer ou s'éteindre.
 - Enfin, choisissez la température de consigne pour l'allumage.

Assurez-vous de confirmer chaque étape et d'appuyer sur **Enregistrer** pour conserver l'événement.

Chaque événement apparaît dans votre planning.

Vous pouvez activer/désactiver les événements via l'interrupteur dédié, ou les supprimer en balayant vers la gauche puis en appuyant sur **Supprimer**.



Change the device name as you like

Name of the device

ECO MODE

Child Lock

Off display

Setting temperature

Setting temperature increasing

24 hours timer

Settings
* ECO mode
* Child Lock
* Off display
* 7*24hours timer

Current room temperature

Setting temperature decreasing

ON/OFF

Metal Panel Heater

25 °C

Current Temperature 21°C

Heating

Set Temperature

Switch

Countdown

Settings

Nettoyage et stockage

Avant de nettoyer votre chauffage, éteignez-le et laissez-le refroidir. Déconnectez l'appareil de l'alimentation électrique. L'extérieur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide, puis essuyé pour sécher. N'utilisez pas de poudres abrasives ni de produits de polissage pour meubles, car cela pourrait endommager la finition de la surface.

Pour retirer le chauffage du mur afin de le nettoyer ou de redécorer la pièce, ouvrez simplement le cache des vis et dévissez-les afin de détacher l'appareil du mur.

Pour un stockage de courte durée, débranchez simplement le chauffage et mettez-le de côté. Pour un stockage de longue durée, vous pouvez le démonter du mur ou le couvrir avec un matériau de protectio

Caractéristiques techniques

Model No.:

1): IFH-350CT4, WFH-350T4, IFH-350CW3, WFH-350W3,
IFH-350CTW4, WFH-350TW4, IFH-350CTW5, WFH-350TW5, IFH-350CTW6, WFH-350TW6, WFH-350T6,
IFH-350CTW7, WFH-350TW7, IFH-350CTW8, WFH-350TW8, IFH-350CTW9, WFH-350TW9, IFH-
350CTW10, WFH-350TW10

2): IFH-400CT4, WFH-400T4, IFH-400CW3, WFH-400W3,
IFH-400CTW4, WFH-400TW4, IFH-400CTW5, WFH-400TW5, IFH-400CTW6, WFH-400TW6, WFH-
400T6, IFH-400CTW7, WFH-400TW7, IFH-400CTW8, WFH-400TW8, IFH-400CTW9, WFH-400TW9,
IFH-400CTW10, WFH-400TW10

3): IFH-450CT4, WFH-450T4, IFH-450CW3, WFH-450W3,
IFH-450CTW4, WFH-450TW4, IFH-450CTW5, WFH-450TW5, IFH-450CTW6, WFH-450TW6, WFH-
450T6, IFH-450CTW7, WFH-450TW7, IFH-450CTW8, WFH-450TW8, IFH-450CTW9, WFH-450TW9,
IFH-450CTW10, WFH-450TW10

4): IFH-480CT4, WFH-480T4, IFH-480CW3, WFH-480W3,
IFH-480CTW4, WFH-480TW4, IFH-480CTW5, WFH-480TW5, IFH-480CTW6, WFH-480TW6, WFH-
480T6, IFH-480CTW7, WFH-480TW7, IFH-480CTW8, WFH-480TW8, IFH-480CTW9, WFH-480TW9,
IFH-480CTW10, WFH-480TW10

5): IFH-600CT4, WFH-600T4, IFH-600CW3, WFH-600W3,
IFH-600CTW4, WFH-600TW4, IFH-600CTW5, WFH-600TW5, IFH-600CTW6, WFH-600TW6, WFH-
600T6, IFH-600CTW7, WFH-600TW7, IFH-600CTW8, WFH-600TW8, IFH-600CTW9, WFH-600TW9,
IFH-600CTW10, WFH-600TW10

6): IFH-650CT4, WFH-650T4, IFH-650CW3, WFH-650W3,
IFH-650CTW4, WFH-650TW4, IFH-650CTW5, WFH-650TW5, IFH-650CTW6, WFH-650TW6, WFH-
650T6, IFH-650CTW7, WFH-650TW7, IFH-650CTW8, WFH-650TW8, IFH-650CTW9, WFH-650TW9,
IFH-650CTW10, WFH-650TW10

7): IFH-800CT4, WFH-800T4, IFH-800CW3, WFH-800W3,
IFH-800CTW4, WFH-800TW4, IFH-800CTW5, WFH-800TW5, IFH-800CTW6, WFH-800TW6, WFH-
800T6, IFH-800CTW7, WFH-800TW7, IFH-800CTW8, WFH-800TW8, IFH-800CTW9, WFH-800TW9,
IFH-800CTW10, WFH-800TW10

AC220-240V, 50Hz, Class I, IP44

- 1): 350W
- 2): 400W
- 3): 450W
- 4): 480W
- 5): 600W
- 6): 650W
- 7): 800W

Élimination correcte de ce produit



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour éviter tout risque pour l'environnement ou pour la santé humaine lié à une élimination incontrôlée, recyclez-le de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de collecte et de reprise prévus à cet effet ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge le recyclage écologique de ce produit.